

Таблица вариантов поставок распределителей типа Р80 производства ОАО «Гидросила МЗТГ» на тракторные заводы СНГ

Потребитель		Обозначение распределителя	Номер заводского варианта поставок	Дополнительные сведения		Положение крышки верхней	Давление регулировки предохранительного клапана, МПа	Количество гидрозамков
Тракторный завод, город	Марка трактора			по конструкции	по установке на трактор			
ХТЗ, г. Харьков	типа Т-150, Т-150К	Р80-3/1-222	170	устанавливаются самостоятельно		М	20-2	-
		Р80-3/1-222Г	3Г	устанавливаются самостоятельно		М	20-2	3
	типа ХТЗ 120/160	Р80-3/2-222	10	-	устанав. совместно	Н	20-2	-
		Р80-3/3-222	30	без клапанов		Н	-	-
		Р80-3/2-222Г	10Г	-	устанав. совместно	Н	20-2	3
Т-16МГ, Т16-МГМЧ	Р80-3/3-222Г	30Г	без клапанов		Н	-	3	
ВгТЗ, г. Волгоград	типа ДТ-75	Р80-3/1-22	208	устанавливаются самостоятельно		М	17-1,5	-
		Р80-3/1-222Г	1Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	4
		Р80-3/1-222	179	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	-
		Р80-3/1-122Г	90Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	-
ЮМЗ, г. Днепропетровск	типа ЮМЗ 6	Р80-3/1-222Г	9Г	устанавливаются самостоятельно		М	20-2	-
		Р80-3/4-222Г	42Г	с силовым регулятором		Н	20-2	4
		Р80-3/1-222Г	5Г	устанавливаются самостоятельно		Н		4
		Р80-3/4-222	155	с силовым регулятором		Н		-
		Р80-3/1-222	190	устанавливаются самостоятельно		Н		-
Р80-3/1-222*	151 (150)	устанавливаются самостоятельно		М	-			
ЛТЗ, г. Липецк "Алтай трактор", г. Рубцовск	Т-40, Т-50, Т-60, ЛТЗ 145 Т-250	Р80-3/4-222Г	46Г	с силовым регулятором		Н	20-2	3
		Р80-3/1-222Г	2Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	3
		Р80-3/1-222Г	4Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	3
		Р80-3/1-222Г	4Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	3
МТЗ, г. Минск	Т4А, Т4М	Р80-3/1-221Г	20Г	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	3
	Т402, Т404	Р80-3/1-221	100	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	-
	типа МТЗ 80/82	Р80-3/4-222Г	43Г	с силовым регулятором		М	20-2	3
"TRACOM", г. Кишенев	Т-70С, Т-90С	Р80-3/4-222	130 (129)	с силовым регулятором		М	20-2	-
		Р80-3/1-222	157 (116)	устанавливаются самостоятельно		М		-
		Р80-3/1-222Г	6Г	устанавливаются самостоятельно		М		3
		Р80-3/1-222	174	устанавливаются самостоятельно		Н		-
ЗАО "ПТЗ", г. Санкт-Петербург	К-701, К-710	Р80-3/1-222	192	устанавливаются самостоятельно		Н	20-2	-
ТТЗ, г. Ташкент	весь модельный ряд	Р80-3/1-222	109 (108)	устанавливаются самостоятельно		М	17,5-1,5	-
ОТЗ, г. Петрозаводск	весь модельный ряд	Р80-3/1-222	137	устанавливаются самостоятельно		Н	14,5-1,5	-
"Казахстантрактор", г. Павлодар	типа ДТ-75	Р80-3/1-112	139	устанавливаются самостоятельно		М	20-2	-
ВТЗ, г. Владимир	Т-25, Т-30	Р80-3/1-222	182	устанавливаются самостоятельно		М	17,5-1,5	-
		Р80-3/1-22	212	устанавливаются самостоятельно		М		-
ОАО "Коломыясельмаш"	ПЕ-08, ПЕ-08Б, ПГ-1А, ПГБ-10, ПФ-1А	Р80-3/1-444	305	устанавливаются самостоятельно		М	14,5-1,5	-
		Р80-3/2-444	511	устанавливаются самостоятельно		Н	14,5-1,5	-
ООО "ЧТЗ-Уралтрак" г. Челябинск**	ПЭА-1,0 ПЭА-1А	Р80-3/3-444	626	Клапан отсутствует устанавл. совместно		Н	-	-
		Р80-3/2-44	716		устанавл. совместно	Н	14,5-1,5	-
	ДЭТ250М2	Р80-3/1-444	312	устанавливаются самостоятельно		Н	10+1	-
		Трубоукладчики	Р80-3/1-444	001	устанавливаются самостоятельно		Н	6+0,5

1. Взаимозаменяемые варианты по положению верхней крышки М: 170, 157, 116, 108, 109, 182, 151, 150.

2. Взаимозаменяемые варианты по положению верхней крышки Н: 179, 190, 174, 192, 137.

* На тракторах выпуска до 2000 года.

** Дополнительный вывод корпуса заглушить пробкой КГ 1/4.

Варианты поставок отличаются друг от друга положением верхней крышки, регулировкой предохранительного клапана, окраской, наличием и количеством гидрозамков, а также кол-вом и месторасположением транспортных и технологических заглушек (расположение заглушек в данной таблице не указано).